

Hochlastzeitfenster 2020

Stadtwerke Sulzbach/ Saar GmbH

	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
Mittelspannung	-----	07:15 - 13:30	07:00 - 13:15	07:45 - 12:45
Umspannung MS/NS	-----	-----	17:15 - 18:15	16:45 - 19:15
Niederspannung	-----	-----	-----	17:45 - 19:45

